РИТБУЛ ЕООД
ул. "Ст. Л. Костов" 16, ет. 2
1407 СОФИЯ
Тел. 02 / 439 7845; Факс 02 / 439 0651
e-mail: office@rittbul.bg, www.rittbul.bg

TESTAVIT 416/432
Инструкция за ползване

Уредът TESTAVIT **416/432** представлява комбинация от щепсел (трифазен), контакт – Шуко и вградена електроника за изследване поредност на фазите.

С този компактен уред могат да се направят следните функционални теста:

1. **Индикация за поредност на фазите** – посредством контролни лампи
   - Зелената лампа свети – индикация за посока на въртене надясно
   - Бялата лампа свети – индикация за посока на въртене наляво

2. **Проверка за правилно свързване**
   - Бяла и зелена лампа – липсва фаза
   - Червена и зелена лампа – липса на неутрала или заземление
   - Бяла и червена лампа – липса на неутрала или заземление само в другата посока

3. **В комбинация с тестерите за контакти Testavit® Schuki®** 1 или Testavit® Schuki® 2 могат да се проверяват и свързвания и дефектнотокови защити

Уредът **TV 416A/432A** представляват преходник от трифазен към монофазен контакт. От едната страна е трифазен щепсел, а от другата – монофазен контакт Шуко със самозатварящ се предпазен капак. В комбинация с някой от уредите Testavit Schuki 1, 2, 2K или 3 може да се прави тест и проверка за правилно свързване